

<p>Keron innehåller följande</p> <p>Yttertält i Keron 1800, hopkopplat med innettält. Monterade linor 8 st med linsträckare. Tältstänger 10 mm, 3 x 328 cm i Keron 3; och 3 x 368 cm i Keron 4. Markpinnar 18 st. Packpåsar för tält, stänger och pinnar. Extra stångdel 1 st. Reparationshylsa 1 st. Instruktionsbok.</p> <p>obs: Det finns 18 fästpunkter för markpinnar. Man kan resa tältet med endast 4 markpinnar men vi rekommenderar att du alltid använder alla markpinnar och linor eftersom vädret kan växla snabbt.</p>	<p>Lägg ut och fäst tältet</p> <p>1 & 2 Lägg ut tältet och kontrollera att markpinnafästena är i sitt längsta läge. 3 Vid hård vind bind en tältlina i ett tungt föremål t ex en ryggsäck. 4 Förankra den ände som vetter mot vinden. Observera att markpinnen skall fästas i metallringen. 5 Markpinnarna ska tryckas ner helt och hållet i 45 graders vinkel. 6 Om det ej går att få ner pinnen i rätt vinkel är det bättre att använda en flackare vinkel än att låta en del av pinnen sticka upp ur marken. 7 – 8 Om det är svårt att få ner pinnen, använd ett hårt föremål för att pressa eller slå ner pinnen.</p>
<p>Montera stängerna</p> <p>1 – 3 Skjut en stång ungefär halvvägs in i kanalen, håll sedan fast stängen med ena handen och dra på resten av kanalen. Det är mycket viktigt att stängen bottenar fullständigt i den slutna änden. 4 Fatta bandet till stånghållaren (som skall vara i sin längsta position) och skjut in resterande del av stängen i kanalen. 5 – 6 Sätt stängen i stånghållaren. Drag åt bandet till dess stånghållaren ligger intill tältduken och med botten i nivå med dess nedre kant. Gör på samma sätt med de andra stängerna. 7 Stånghållare och kanaler är gjorda så att du vid behov kan använda dubbla stänger. Det ökar stabiliteten och styrkan på tältet under extrema vädersituationer.</p>	<p>Uppsättning</p> <p>obs: Kontrollera/justera att markpinnafästena är i sitt längsta läge. 1 – 4 Drag ut och fäst den andra änden av tältet. Kontrollera att det är rakt. Kontrollera att alla markpinnar sitter rätt (se sid 7). 5 Spänn banden i pinnfästena så tältet står perfekt. obs: Om tältet är dåligt spänt kommer taket och/eller absiden att hänga och tältet fungerar inte optimalt.</p>
<p>Förankra tältet</p> <p>obs: Keron står bra med 4 pinnar men vi rekommenderar att du alltid fäster alla linor och markpinnar eftersom vädret kan ändras snabbt. 1 Drag ut och fäst båda ventillinorna. 2 & 3 Fäst markpinnarna i fästena på tältets bägge långsidor. 4 Drag ut linorna i sitt längsta läge och fäst dem enligt skissen. Om vinden blåser hårt från en sida kan det vara bäst att ha alla linor rakt ut mot vinden. Kontrollera att alla markpinnar är helt nere i marken i rätt vinkel (se sid 7). obs: Tältlinorna skall vara spända men inte så mycket att de ändrar tältets form.</p>	<p>Nedtagning och packning av tältet.</p> <p>1 Sopa ur och gör ren tältet. Stäng alla blixtlås. På sandiga och smutsiga tältplatser – borsta och rengör alla blixtlås med en liten borste. 2 & 3 Vid hård vind, fäst en av linorna i ett tungt föremål. Tag bort markpinnarna. Drag ut markpinnafästena till maxlängd. 4 & 5 Lägg ner tältet, förläng stånghållarna maximalt och tag ur stängerna ur hållarna. 6 Håll i stångkanalen och skjut ut stängerna från kanalens slutna ände. Drag aldrig ur stängerna! Vik ihop stängerna och lägg dem, tillsammans med pinnpåsen, i stångpåsen. 7 – 8 Vik ihop tältet och rulla ihop det med stångpåsen i mitten och lägg ner det i tältpåsen. 9 – 10 Alternativt, vik eller packa ner tältet i tältpåsen utan stångpåsen och läggs dem separat i ryggsäcken. Stoppa ej ner stångpåsen utanför tältet i tältpåsen eftersom tältet då kan skadas.</p>
<p>Skötsel av ditt Keron</p> <p>Förvara aldrig tältet längre tid utan att torka det först. Efter varje användning skall det hängas upp för torkning, helst med stängerna isatta så att vävarna kommer ifrån varandra. Innan det torkas och packas städa ur tältet ordentligt. Om det behöver rengöras använd en trasa med ljummet vatten. Granska hela tältet och laga vid behov. Kontrollera alla blixtlås och borsta ur dem med en hård borste. Detta är extra viktigt om du har använt tältet i sandiga eller smutsiga områden. Om blixtlåsen inte sköts ordentligt, minskar deras livslängd. Rengör markpinnarna och ersätt skadade eller borttappade. Kontrollera stängerna så det inte finns några skador. Då tältet är torrt, allt är kontrollerat och vid behov åtgärdat, packa det i packpåsen, rullat runt stångpåsen med pinnpåsen istoppad. Finns det ett torrt, ljusskyddat och svalt utrymme kan det vara bättre att hänga upp tältet istället för att packa ihop det. Låt aldrig tältet stå uppställt längre tid än nödvändigt i direkt solljus. UV-ljus skadar alla vävar. Om det är svårt att finna skugga och tältet ska stå uppställt flera dagar, framförallt på södra halvklotet, i varmare klimat eller på hög höjd, är det bra att skydda tältet med en enkel tarp, ett tyg eller liknande.</p>	